

EL-TEC	Nazwa dokumentu	Wersja: 1.0	Data: 01.02.09
	Opis zacisków MZB-02EL	I.stron: 1	

	ZACISK	OPIS
Wejście	10	Solar - (minus)
	11	Solar + (plus)
Akumulator	1	Aku - (minus)
	2	Aku + (plus)
Wyjście	4	Wyjście - (minus)
	5	Wyjście + (plus)

W wersji S/T (patrz naklejka na obudowie) dodatkowo:

	ZACISK	OPIS
Wejście	7	Turbina - (minus)
	8	Turbina + (plus)

